

## הוראות החלפת סיליפוס:

1. יש לסגור את ברז המים הראשי של הבית.
2. לפתוח את ברזון הניקוז של המסנן עד שמפסיקים לצאת מים.
3. להבריג את חלקו התחתון את המסנן ולחשוף את סנן הפנימי.
4. בחלקו העליון של סנן הפנימי יש לוחית מחוררת המוחזקת בגומייה שקופה. יש להסיר את הגומייה ואת הלוחית המחוררת ולזרוק את הכדוריות הקיימות.
5. יש לשטוף את הסנן משאריות החומר.
6. יש להוסיף פנימה את כדוריות הסיליפוס החדשות, עד למילוי הסנן כולו.
7. לסגור את הלוחית עם הגומייה, להחזיר את סנן הפנימי למקומו, כך שהלוחית כלפי מעלה.
8. להבריג את בית הסנן התחתון למקומו (להבריג לא חזק מדי אלא להשאיר מעט רווח).
9. לפתוח את ברז המים הראשי לתת למעט מים לזרום ולסגור את ברזון הניקוז.

**טלפון שרות לקוחות – 1800-380-883 שלוחה 2**